Iluminação de Emergência LED



#### EBLAE200

**3W** 



# LINHA ANDRÔMEDA

Nós da Naville Iluminação oferecemos aos nossos clientes produtos com qualidade. tecnologia e fabricação 100% Nacional. Prestamos suporte em pronto atendimento. Possuímos laboratório para testes de continuidade, garantindo a excelência em nosso fornecimento



Importante:

Leia esse manual antes de instalar o Mantenha o manual em fácil acesso.

15 ANOS 3 ANOS ATÉ 75% ECO sem troca

### Escopo de Garantia

- 36 meses a partir da data de emissão da nota de venda. 12 meses para bateria:
- A garantia dos produtos Naville dar-se-á mediante a aplicação dos requisitos técnicos contemplados neste manual, normas vigentes pertinente a aplicação em iluminação de emergência, instalação, manutenção do produto e mediante apresentação da nota fiscal;
- A garantia cobre somente custos referentes a manutenção do produto, não incluindo custos referentes a fretes e servicos de instalação:
- Em caso de falha do produto, o mesmo deverá ser enviado à Naville via frete FOB em caráter de Remessa para Troca em Garantia, no qual será testado e analisado em laboratório. Se constatado defeito de fabricação, será realizado o conserto sem custo, caso constatado utilização inadequada, será enviado o parecer técnico com os respectivos custos de conserto, onde os reparos apenas serão realizados após aprovação do cliente:
- Modificações ou reparos no produto sem autorização da Naville, acarretará a perda da garantia;
- A plagueta de marcação não deve ser removida:
- Danos causados ao sistema EBLAE200 por instalação inadequada, testes, reparos, quedas, transporte, enchentes, fogo, agentes corrosivos ou similar, não são cobertos;
- O usuário deve-se atentar aos requisitos críticos para os ambientes de aplicação mencionados neste manual:
- A Naville não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial, exceto se houver contrato escrito entre a Naville e o usuário:

NMI 001/19 - REV.01 www.naville.com.br

Iluminação de Emergência LED



EBLAE200

**3W** 

## LINHA ANDRÔMEDA

#### Escopo de Garantia

O tempo máximo de armazenamento da(s) bateria(s) sem receber carga é de 3 meses, após este período
o carregamento é comprometido, podendo não mais atingir sua carga completa ou mesmo não iniciar
mais o carregamento, acarretando na necessidade de troca da(s) bateria(s). A troca de bateria(s) por
falta de carregamento, não é coberta pela garantia. Caso a instalação do equipamento tenha a previsão
de não ser instalado dentro do período de 90 dias, recomendamos que seja ligado à rede elétrica para
carregamento/manutenção da(s) bateria(s).

### Ambiente de Aplicação















- Ambientes internos e externos em Galpões, escritórios e instalações em geral.
- Ambientes extremamente agressivos, corrosivos, que ataquem diretamente o material do produto e suas proteções devem ser verificados antes da instalação do produto, em caso de dúvida consulte a Naville.

## **Proteções**

- Iluminação de Emergência
- EBLAE200/1 Grau de Proteção IP66/IP68 (Ambientes Externos)
- Temperatura ambiente de operação: -40°C~+ 55°C
- Temperatura de cor: 6000K

- Características Técnicas
- Corpo em ABS com aditivo de proteção UVA e UVB
- Lente, fabricada em policarbonato com aditivo UVA e UVB
- Potência do Sistema: 3W
- Sensor de luminosidade opcional.

ว

Iluminação de Emergência LED



EBLAE200

**3W** 

## LINHA ANDRÔMEDA

## Instruções de Segurança

- A instalação, inspeção e manutenção devem ser efetuadas por técnicos capacitados, utilizando as normas aplicáveis para equipamentos de Iluminação de Emergência - ABNT NBR 10898 e Instalações Elétricas de Baixa Tensão - ABNT NBR 5410;
- Não é permitida nenhuma modificação no sistema EBLAE200, elétrica ou mecânica, deve ser usado somente para finalidade que foi projetada e estar em perfeita condição de uso antes da instalação;
- As regras nacionais de segurança e regulamentos para a prevenção de acidentes, bem como as instruções de segurança incluídas neste manual devem ser observadas;
- Mantenha as instruções de instalação e operação em um local adequado. Este manual não deve ser mantido dentro do equipamento depois de o mesmo ser instalado.

## Instalação Mecânica

Código	Dimensões (mm)				Peso
	A	В	С	D	(Kg)
EBLAE200/1	285	376	93	358	2.4
Fixção para Parede					
<	SA	IDA -		c	
		D	03		

NMI 001/19 - REV.01 www.naville.com.br

Iluminação de Emergência LED



EBLAE200

**3W** 

## LINHA ANDRÔMEDA

## Instalação Mecânica

- Deve-se verificar o grau de proteção IP do equipamento, se está de acordo com a área antes da instalacão;
- Fixar o bloco autônomo em parede ou estrutura adequada, utilize parafusos e acessórios como buchas, arruelas lisa e de pressão.

### Instalação Elétrica

Potência nominal: 3W

Tensão nominal: 90-240 Vca

Frequência: 50-60Hz

Autonomia da bateria: ≥ 3 horas

Alimentação secundária: Bateria de chumbo ácido VRLA 12V 7Ah

Tempo de recarga: ≥ 12 horas

- Verifique as características elétricas acima e na etiqueta do produto antes da instalação;
- A tomada de alimentação da rede deve possuir um condutor de aterramento adequado, conforme ABNT NBR 5410;
- Depois de fixado a luminária, conecte o plugue a rede de alimentação.

#### **Funcionamento**

• A luminária EBLAE200 foi desenvolvida para acionar sua iluminação de emergência em caso de falta de energia da rede elétrica. Seu circuito eletrônico reconhece quando a rede elétrica está ausente ou fraca, sendo incapaz de alimentar a iluminação local, e atua ligando seus LED'S. Se o tempo de falta da energia se prolongar acima do tempo máximo de autonomia, o equipamento possui um circuito de proteção contra descarga total da bateria. Ao retornar a energia elétrica ocorre o desligamento dos faróis e é iniciada a recarga da bateria, atingida a carga total, o circuito eletrônico passa automaticamente ao regime de flutuação, mantendo a bateria carregada em carga total. No modelo com sensor de luminosidade, o funcionamento é o mesmo, porém quando ocorre a falta de energia e o ambiente ainda possui iluminação natural (acima de 20lux), os LED'S não ligam, somente serão acionados após o ambiente escurecer, uma vez acionados, os LED'S somente desligarão com o retorno da energia, término da autonomia ou desligamento manual.

Iluminação de Emergência LED



EBLAE200

**3W** 

## LINHA ANDRÔMEDA

#### Manutenção

- **SVF**: Sistema de Verificação de Funcionamento recurso que realiza periodicamente uma simulação de funcionamento executando teste e identificação de falhas na bateria (conexão e autonomia), também o teste dos leds de iluminação e de toda central de controle (fonte eletrônica), apresentando status real de funcionamento do sistema através dos leds vermelho e verde.
- Efetue inspeções visuais, mecânica e elétrica regularmente. O meio ambiente e tempo de utilização determinam a frequência das inspeções e manutenções;
- No entanto, recomendamos um programa de manutenção preventiva de pelo menos uma vez por ano;
- A lente deve ser limpa periodicamente para garantir o contínuo desempenho da iluminação e evitar aquecimento por acúmulo de poeira. Não use substâncias abrasivas ou ácidas que possam causar danos à lente;
- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estão limpas e fixas, as partes mecânicas estão devidamente montadas de modo a garantir a vedação do produto;

Reparo ou substituição da Placa de LED e componentes internos somente pode ser realizada pela Naville.

#### Sistema centralizado

As luminárias de emergência centralizadas, possuem tensão de alimentação 12 a 24Vcc, são constituídas
por invólucro contendo elemento para iluminação, porém seu sistema de carregamento e banco de
baterias fica externo a luminária. As luminárias possuem regulador de tensão, auxiliando no dimensionamento de cabos e diminuindo o efeito proporcionado pela queda de tensão ocasionado pelos pontos
distantes entre luminárias e a central de baterias.

#### **Contato**

Naville Iluminação

Endereço: Rua Candel 357, Jd. Presidente Dutra, Guarulhos - São Paulo

Telefone: +55 11 2431 4500 Site: www.naville.com.br SAC: sac@naville.com.br

Suporte Técnico: engenharia1@naville.com.br